

3M **IMPORTANT** READ BEFORE INSTALLATION

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Clean surface with solvent wash 50/50 (isopropanol-rubbing alcohol & water) using clean, lint free wiping cloths or use the alcohol wipes provided. Allow surface to dry thoroughly.
2. When dry use the promoter wipes to wipe down the rubber trim ***if promoter is supplied.***
3. **RECOMMENDED TEMPERATURE**
 - a. Adhesive surface & part application temperature: **15.6° – 43.3° C or 60°-110°F.**
 - b. Apply in warm indoor temperatures.
4. **FIRM PRESSURE MUST BE APPLIED** to remove all air pockets.
5. Allow minimum of 12 or more hours for tape to cure to the automotive surface before exposing vehicle to external elements.

IMPORTANT LIRE AVANT L'INSTALLATION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Nettoyez la surface avec un solvant 50/50 (alcool à friction isopropylique et eau), à l'aide de chiffons propres non-pelucheux, ou utilisez les chiffons imbibés d'alcool fournis. Laissez sécher la surface complètement.
2. Une fois sec, utilisez les lingettes d'apprêt adhésif fournies essuyer le caoutchouc ***si lingettes d'apprêt adhésif est fourni.***
3. **Températures recommandées**
 - a. des surfaces adhésives et pièces pour l'application: **15.6° – 43.3° C or 60°-110°F.**
 - b. Appliquez à température intérieure.
4. **UNE PRESSION FERME DOIT ÊTRE APPLIQUÉE** pour éliminer toute poche d'air.
5. Attendre au moins 12 heures pour que le ruban durcisse sur la surface avant d'exposer le véhicule aux éléments.

IMPORTANTE LEA ANTES DE LA INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Limpie la superficie con solvente para lavado 50/50 (isopropanol-alcohol de frotar y agua) usando un paño de sobado, limpio y sin motas, o use los pañuelos con alcohol provistos. Permita que la superficie se seque por completo.
2. Cuando esté seco, utilice la toallita promotora para limpiar el borde de goma ***si se suministra promotor.***
3. **RECOMMENDED**
 - a. Temperatura para superficie adhesiva y aplicación del repuesto: **15.6° – 43.3° C or 60°-110°F.**
 - b. Aplique en temperaturas interiores cálidas.
4. **DEBE APLICARSE PRESIÓN FIRME** para remover todas las bolsas de aire
5. Permita un mínimo de 12 horas para que la cinta adhesiva pegue a la superficie antes de exponer el vehículo a los elementos externos.