

## **CAB PANELS**

### **Peterbilt New Model 579 (2021+)**

#### **INSTALLATION INSTRUCTIONS:**

1. Remove the protective plastic coating from the rearmost flange of the cab panel as well as from around the three bolt holes.
2. Install the cab panel onto the truck using the supplied M6 pan head screws and ¼" flat washers. There are nutserts already in the truck from the factory that will be utilized.
3. Ensure the cab panel will not interfere with the door before fully tightening the hardware. A small amount of threadlocker on each screw is recommended.
4. The supplied 10-32 hardware will be used to fasten the cab and sleeper panels together (if sleeper panels are being installed).
5. Remove the remaining protective plastic coating and clean the panels with glass cleaner and a soft cloth if necessary.

## **PANNEAUX DE CABINE**

### **Peterbilt 579 Nouveau modèle (2021+)**

#### **INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:**

1. Retirez la pellicule plastique de l'extrémité arrière de la bride du panneau de cabine ainsi qu'autour des trois trous de fixation.
2. Installez le panneau de cabine sur le camion à l'aide des vis à tête ronde M6 et des rondelles plates ¼" fournies. Les inserts qui serviront sont déjà installés à l'usine sur le camion.
3. Assurez-vous que le panneau de cabine n'interfère pas avec la porte avant de serrer complètement les fixations. Il est recommandé de mettre une petite quantité de frein filet type "threadlock" sur chaque vis.
4. Les fixations 10-32 fournies serviront à fixer les panneaux de cabine et de compartiment-couchette ensemble (si des panneaux de compartiment-couchette sont installés).
5. Retirez le reste de la pellicule plastique protectrice et nettoyez le panneau avec un nettoyant à vitre et un chiffon doux, si nécessaire.

## **PANELES DE CABINA**

### **Peterbilt Nuevo Modelo 579 (2021+)**

#### **INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

1. Quite la cubierta plástica protectora de la brida más trasera del panel de cabina, y alrededor de los 3 agujeros de tornillos.
2. Instale el panel de cabina en el camión, usando los tornillos de cabeza plana M6 provistos, y arandelas de ¼". En el camión ya hay Nutserts de fábrica que serán utilizados.
3. Asegúrese que el panel de cabina no interfiera con la puerta antes de apretar completamente los accesorios. Se recomienda usar una pequeña cantidad de fijador de rosca en cada tornillo.
4. Los accesorios 10-32 se usarán para sujetar los paneles de cabina y dormitorio juntos (si se instalan paneles dormitorio también).
5. Quite el resto de cubierta plástica protectora y limpie los paneles con limpiador de vidrios y un paño suave si es necesario.